

Unimog U2010 - Schmier- und Wartungsarbeiten				Kompl.	I	II	I	III	I	II	I	IV	I	II	I	III	I	II	I	V
		Nr.	Tätigkeiten	9122	9150	9200	9250	9300	9350	9400	9450	9500	9550	9600	9650	9700	9750	9800	9850	9900
Plan I	Schmierarbeiten	1	Ölwechsel im Motor																	
		2	Ölstand der Einspritzpumpe prüfen																	
		3	Ölstand im Getriebe prüfen																	
		4	Ölstand im Zwischenlager (2) prüfen																	
	Mit Schmierpresse (Getriebeöl) schmieren	5	Schmiermippel für Schubkugeln (2)																	
		6	Fußhebelwerk																	
		7	Zwischenhebel am Hauptbremszylinder																	
		8	-																	
		9	Zwischenhebel zur Ausgleichssperre																	
		10	Handhebelwerk																	
		11	Achsschenkel (4)																	
		12	Lenkgestänge (4)																	
		13	-																	
		14	Kupplungsweile																	
		15	Lagerung für Zwischenhebel (2)																	
		16	Heberweile (2)																	
Mit Ölkanne (Motorenöl) schmieren	17	Lichtmaschinenlager hinten, einige Tropfen Öl	x																	
	18	Regler der Einspritzpumpe, einige Tropfen Öl																		
	19	Hand- und Fußhebelwerk (alle Gelenke)																		
	20	Ölstand im Luftpresser prüfen																		
	21	Drehschieberventil																		
	22	Handhebelrasterung (Handbremse)																		
	23	Zapfwellengelenk (4)																		
Wartungsarbeiten	24	Ölfilter reinigen																		
	25	Luftfilter-Ölstand kontrollieren u. evtl. Motorenöl nachfüllen	x																	
	26	Kondenswasser im Druckluftbehälter ablassen																		
	27	Reifenfüllflasche, angesammeltes Kondensat ablassen																		
	28	Bremsen prüfen, evtl. nachstellen	x																	
	29	Radmuttern prüfen, evtl. nachziehen																		
	30	Reifendruck prüfen, evtl. richtigstellen																		
	31	Hauptbremszylinder-Bremsflüssigkeitsspiegel prüfen, evtl. nachfüllen	x																	
	31a	Fahrgestell absprühen																		
Plan II	Schmierarbeiten	32	Ölstand in den Achsantrieben vorn und hinten prüfen																	
		33	Ölstand in den Laufradvorgelegen prüfen																	
		34	Vorderachsgelenke (2) mit Schmierpresse (Getriebeöl) schmieren																	
		35	Ölstand in Wasserpumpe prüfen, evtl. nachfüllen (Kontrollschraube rechts)																	
	Wartungsarbeiten	36	Öl in das Lenkgehäuse nachfüllen																	
		37	Alle Gelenke und Schmiere des Aufbaus und Anhängerkupplung schmieren	x																
		38	Säurespiegel der Batterie prüfen, evtl. destilliertes Wasser nachfüllen	x																
		39	Luftfilter reinigen und mit frischem Öl füllen (Motorenöl)	x																
		40	Muttern der Saug- und Auspuffleitungen kontrollieren, evtl. nachziehen																	
		41	Ventilspiel prüfen, evtl. nachstellen *	x																
		42	Spannung des Lüfter- und, wenn vorhanden, des Luftpresser-Riemens prüfen und nachstellen	x																
		43	Kraftstoff-Vorfilter reinigen	x																
		44	Leerwege des Kupplungspedals prüfen, evtl. nachstellen	x																
		45	Laufräder nach dem Schema umsetzen und Spur prüfen	x																
		46	-																	
		47	Kabelklemmen an der Batterie mit Säureschutzfett einfetten																	
Plan III	Schmier- Wartungsarbeiten	47a	Anlaßschalter mit einigen Tropfen Motorenöl schmieren																	
		48	Alle Muttern und Schrauben der Aufbaubefestigung prüfen, evtl. nachziehen																	
		49	Luftfilter am Kompressor reinigen																	
		50	Anhänger-Bremsventil prüfen, evtl. reinigen																	
		51	Alle Druckluftleitungen auf Dichtheit prüfen																	
Plan IV	Schmier- Wartungsarbeiten	52	Elektrische Anlage und Scheinwerfereinstellung prüfen, evtl. Mängel beseitigen *																	
		53	Ölwechsel im Getriebe																	
		54	Ölwechsel im Vorder- und Hinterachsgehäuse																	
		55	Ölwechsel in den Laufradvorgelegen																	
		56	-																	
		57	Kühlanlage reinigen *																	
		58	Kraftstoff-Filter reinigen																	
		59	Einspritzdüsen prüfen, evtl. Einspritzdruck einstellen *																	
		60	Glühkerzen und Kanäle der Glühkerzen reinigen *																	
		61	Alle Schrauben von Motor und Fahrgestell auf festen Sitz überprüfen																	
Plan V	Wartungsarbeit	62	Kohlebürsten des Anlassers und der Lichtmaschine prüfen, evtl. erneuern *	x																
		63	Bremsbeläge prüfen *																	
		64	Kompressionsdruck prüfen *																	